

	BIULETYN Nr	20-2000C		
	DATA WPROWADZENIA	24.01.1999r.		
	MODEL CIĄGNIKA	MTZ-80/82	MTZ-82TS	MTZ-1025

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

Przy wyborze ładowacza czołowego i jego agregowaniu z ciągnikami MTZ–82, 82TS , 1025 należy kierować się następującymi zaleceniami:

Zalecenia (parametry)	Ciągniki MTZ-82, 82TS, 1025	
	Przedni most napędowy	Tylny most
Udźwig z łyżką (kg)	800 (max)	
Dopuszczalna siła uciągu (KN) (siła tnąca na lemieszu łyżki)	20 (max) Zapewnić automatyczne zabezpieczenie w konstrukcji ładowacza	
Dopuszczalne obciążenie (kg)	4000 (max)	1600 (nie mniej)
Prędkość transportowa (km / h): - z ładunkiem - bez ładunku	8 (max) 20 (max)	
Przeciwwaga (w przypadku konieczności spełnienia warunków dotyczących obciążenia mostów tylnych)	Max ciężar zawieszony na TUZ o masie 500 kg (na osi zawieszenia)	Obciążniki na kołach, woda w oponach
Rozmiar ogumienia	13,6 xR20	16,9xR38
Rozstaw kół	1600 (max)	1600 (max)
Punkty mocowania ładowacza do ciągnika: - rama ładowacza - zastrzały - co zmianowa kontrola dokręcenia połączeń śrubowych	Belka czołowa, belki wzdłużne, korpus skrzyni sprzęgłowej Belka czołowa, belki wzdłużne, korpus skrzyni sprzęgłowej Rama ładowacza	Pochwy półosi Korpus skrzyni biegów i tylnego mostu
Podłączenie układu hydraulicznego - z wykorzystaniem rozdzielacza hydraulicznego ciągnika - z wykorzystaniem autonomicznego rozdzielacza ładowacza	Boczne i tylne gniazda hydrauliczne Boczne gniazda hydrauliczne	
Ciśnienie ustawienia zaworu bezpieczeństwa rozdzielacza ładowacza (Mpa)	16 (max)	
Wysokość rozładunku łyżki (mm)	2600	