





Digi-Star

Ft. Atkinson, Wisconsin USA

Digi-Star Panningen, the Netherlands www.digi-star.com

Spis treści

1
2
3
5
5
5
5
7
7
8
0
0
1
2
2
2
2
3
4
7
7
7
8
9
0
:1

ZAŁĄCZNIK A1: OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI EC

Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakiejkolwiek części niniejszego podręcznika w każdej z form bez wyraźnej pisemnej zgody Digi-Star jest zabronione. Treść niniejszego podręcznika może zostać zmieniona bez uprzedniego uprzedzenia. Poczyniono największe starania, aby zawartość podręcznika była precyzyjna, jednakże, jeśli zostanie wykryty jakikolwiek błąd, firma Digi-Star będzie wdzięczna za poinformowanie jej. Pomimo powyższego firma Digi-Star nie bierze odpowiedzialności za błędy w podręczniku oraz konsekwencje z nich wynikłe.

© Prawa autorskie! 2008 Digi-Star, Fort Atkinson (U.S.A.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZMIAR

260mm x 190mm x 70mm

WAGA 1.2 Kg

1.2 Ny

POMOC Wyświetlanie wiadomości pomocy w 10 językach. Możliwość przewijania długich wiadomości.

WYJŚCIE PRZETWORNIKA

Napięcie stałe 8 V Możliwość podlączenia dziesięciu 350 Ohm przetworników Zabezpieczenie przed zwarciem

SYGNAŁ PRZETWORNIKA

Kompatybilny z przetwornikami posiadającymi pełno skalowy miernik o przepływie większym niż 0.25 mv/v.

"AUTO RANGE"

(opcjonalne) Opcja służy do zwiększenia liczby wyświetleń przy wartościach wagowych 300 i 600.

ZŁĄCZE Plastikowe, pierścieniowe i odporne na warunki pogodowe złącze AMP ze złotymi stykami.

ZASILANIE 10.5 do 16.0 V.D.C. 160 mA nominalnie z czterema 350Ω L.C.

USTAWIENIE I KALIBRACJA przy użyciu przedniego panelu

MAKSYMALNY POMIAR 999,999

NISKI POZIOM BATERII Nominalnie od 10.5V

FUNT/KILOGRAM

opcjonalnie

WYŚWIETLACZ

LCD z możliwością wyświetlania 6 znaków, 43mm

ROŹDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA .01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

ODŚWIEŻANIE WYŚWIETLACZA Opcjonalnie: 1, 2, 3, 4 razy na sekunde.

MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA Regulowany do 40,000.

ŚLEDZENIE ZERA Opcjonalne, On/Off

ZAKRES POMIARÓW $\pm(.1\% + .005\%)$ °F) lub (.1% + 0.009% °C) pełna skala \pm 1 danych wyjściowych.

WYKRYWANIE RUCHU opcjonalne, On/Off

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW (.005%/ °F.) lub (0.009% °C) pełna skala ±1 danych wyjściowych dla przetworników 0.5 mv/v

STOPNIE OCHRONY URZĄDZENIA IP65, IEC 529

ALGORYTM WAŻENIA 4 wewnętrzne, opcjonalne filtry cyfrowe.

(General (ogólne), Slow (wolno), Fast (szybko) i Lock-on)

TRYB "HOLD" Używany w przenośnych systemach do stabilizacji pomiaru podczas przenoszenia wagi.

PAMIĘĆ NIEULOTNA (NON-VOLATILE MEMORY) EEPROM dla równowagi.

TEMPERATURY OPERACYJNE URZĄDZENIA-29°C to 60°C-20°F to 140°F

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA



Weryfikacja systemu przed włączeniem

Przed użyciem sytemu ważącego Digi Star należy przeprowadzić weryfikację systemu poprzez sprawdzenie wszystkich miejsc na wadze tym samym ciężarem.

Digi-Star nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia pomiaru, problemy techniczne systemu i usterki wynikające ze złego użytkowania, kalibracji i ustawień miernika.

Ładowanie i przyspawanie akumulatora

Podczas spawania części należy usunąć pręt wążacy w celu uniknięcia uszkodzenia. Jeżeli jest to niemożliwe należy umieścić zacisk uziemiający jak najbliżej miejsca spawania w celu uniknięcia przepływu prądu przez pręt ważący. Digi Star nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przyspawanie i ładowanie akumulatora.

Czyszczenie

Nie używać bierzącej wody (urządzeń wysokiego ciśnienia, węży) do czyszczenia miernika.





OPIS TERMINALA WAŻĄCEGO



- 1. (EQA) naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyzerować terminal wagowy.
- 2. (\prod_{Holp}) aby zatrzymać wyświetlaną wagę na wyświetlaczu podczas przesuwania maszyny.
- 3. () aby włączyć/wyłączyć miernik należy użyć przycisków ON/OFF
- 4. (►T<) służy do tymczasowego wyzerowania terminalu wagowego [tryb Net].
- 5. () służy do zarejestrowania lub wydrukowania wyświetlanej wagi..
- 6. (NET/ GROSS) – służy do przełączania się pomiędzy wagą netto a brutto.
- 7. <u>Display</u> służy do wyświetlenia aktualnych wartości i ustawień.
- 8. (, służy do zatwierdzenia wykonania wybranego polecenia.
- 9. $\begin{pmatrix} \Delta \\ SELECT \end{pmatrix}$ służy do wyświetlania dodatkowych poleceń.

Digi-Stal



- 10. <u>Port seryjny/port drukarki</u> służy do komunikacji z komputerem oraz innymi urządzeniami cyfrowymi (opcjonalnie).
- 11. Port dla wyświetlacza zdalnego służy do podłączania wyświetlacza zdalnego (opcjonalnie).
- 12. Port czujnika wagowego służy do podłączania kabla J-Box.
- 13. <u>Port zasilania</u> służy do podłączania kabla zasilającego.
- 14. Numer serviny
- >> Przejdź do strony 17, 18 oraz 19, aby zapoznać się z instrukcjami



OBSŁUGA

Włączanie terminala wagowego



Zerowanie terminalu wagowego



Naciśnij i przytrzymaj (przez 3 sekundy, aby ustawić terminal wagowy na zero.

Obciążanie wagi używając Tary oraz Netto/Brutto



Jeśli chcesz załadować większe ilości użyj (rate ,aby <u>tymczasowo</u> ustawić system na zero. Naciśnij (regross), aby wyświetlić sumę wszystkich pojedynczych wag.

 Po załadowaniu pierwsze ilości produktu naciśnij (aby tymczasowo ustawić terminal wagowy na zero.

Digi-Star

<u>Digi-Star</u> 🖈



NET/ GROSS

 Wyświetlona została wartość 0. U góry po prawej stronie wyświetlacza pojawi się migająca strzałka wskazująca w stronę NET (waga netto).

3. Dodaj następny produkt do zważenia.



 Naciśnij (NET, aby wyświetlić sumę wag produktów już zważonych. W tym przykładzie: 2350 kg + 300 kg = 2650 kg. U góry po prawej stronie wyświetlacza pojawi się migająca strzałka wskazująca na GROSS (waga brutto).



- Naciśnij ponownie , aby powrócić do trybu netto. U góry po prawej stronie wyświetlacza pojawi się migająca strzałka wskazująca w stronę NET (waga netto).
- Aby dodać więcej produktów powtórz kroki od 1 do 5.

EZ 2500V



Przycisk drukowania



UWAGA! Dodatkowy port seryjny (port drukarki) wymagany jest do drukowania.

 Naciśnij (Terminal wagowy wysyła dane do drukarki lub komputera PC. Przykładowy wydruk pokazany jest poniżej:



Funkcja czasomierza



Funkcja czasomierza może być użyta do ustawienia czasu mieszania. Po skończeniu mieszania (po odliczeniu do zera) terminal wagowy wydaje z siebie głośny sygnał dźwiękowy.

- 1. Naciskaj do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis *TIMER*
- 2. Naciśnij aby wyświetlić godziny, minuty oraz sekundy (gg:mm:ss).

EZ 2500V



EZ 2500V



8



Digi-Star

Korzystanie z funkcji M+, RM oraz CM

<u>Digi-Star</u> NET/ GROSS SELECT EZ 2500V <u>Digi-Star</u> 🖈 HOLD ON/OFF NET/ EZ 2500V

PRINT

NET/ GROSS

Skorzystaj z tych opcji, aby zważyć, np. tylko jedną oś ciężarówki lub przyczepy.

Użyj (, aby przejść z jednej sekcji

Wybrane cyfry zaczną migać.

naciśnij (], aby wyłączyć alarm.

Naciśnij (

(godzin, minut lub sekund) do kolejnej.

Naciskając () wybierz żądaną liczbę.

), aby rozpocząć odliczanie.

Kiedy czasomierz skończy odliczanie do zera

- 1. Ustaw pierwszy ładunek na platformie ważącej. Na przykład: 500 kg.
- Naciskaj (A) stelet) do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis //+

 Naciśnij 500 KG oraz Rⁿ zostaną wyświetlone na krótki moment. 500 Kg zostanie zapisane w pamięci, a terminal wagowy powróci do trybu ważenia brutto.

<u>Digi-Star</u> 🖈







4. Ustaw kolejny ładunek na platformie ważącej. Na przykład: 1 000 kg.

Naciskaj (A) do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis //+.

- Naciśnij (Terminal wagowy doda 1000 kg do 500 kg zapisanych w pamięci. Na chwilę na wyświetlaczu pojawi się Rn, po czym terminal wagowy powróci do ważenia w trybie brutto.



- Naciskaj (do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis *Rfl*.
- 8. Naciśnij (TUNCTION).
- 9. Suma obydwu wag 1500 kg zostanie wyświetlona. Terminal wagowy pozostaje w trybie ważenia brutto.



Drukowanie wagi zapisanej w pamięci





UWAGA! Opcjonalny port seryjny (port drukarki) wymagany jest do drukowania.

Naciskaj (A) do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis Rⁿ.

- Naciśnij , aby wyświetlić wagę zapisaną w pamięci. Na przykład: 1 500 kg.
- 3. Naciśnij w momencie, kiedy waga jest wyświetlana.

Określanie wagi średniej



Naciskaj do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis *RI*¹.



- Drukowanie wagi średniej

HOLD

ON/OFF

5. Wyświetlacz pokaże średnią wyciągniętą z obu wag. Po wyświetleniu wagi średniej, terminal wagowy powróci do ważenia w trybie brutto.

- Dwa razy w ciągu trzech sekund naciśnij 2. (Junction), aby wyznaczyć wagę średnią.
- 3. Na wyświetlaczu pojawi się napis COUNT 2 wskazujący na to, że średnia wyciągana jest z dwóch pojedynczych wag. W tym przykładzie, terminal wagowy wyciąga średnią z wag 1000 kg oraz 500 kg.
- Na wyświetlaczu pojawi się RVERRG (średnia). 4.

- EZ 2500V
- 1. Naciśnij (w momencie, kiedy waga średnia jest wyświetlana.

Przykładowy wydruk pokazany jest poniżej:





PRINT

NET/ GROSS



<u>Digi-Star</u>

<u>Digi-Star</u> 🖈

EZ 2500V

<u>Digi-Star</u>



INNE OPCJE

Zatrzymywanie na dłuższy czas na wyświetlaczu aktualnej wagi

W trybie Hold (wstrzymania) wyświetlana waga zatrzymywana jest na wyświetlaczu podczas przemieszczania mieszalnika pasz



- Naciśnij (II) ,aby zatrzymać wagę na wyświetlaczu.
- Naciśnij (I), aby powrócić do zwykłego trybu ważenia.

Jeśli ładunek został umieszczony na wadze, podczas gdy terminal wagowy jest w trybie wstrzymania naciśnij (,), aby z niego wyjść.

DRUKOWANIE



Uwaga: Do drukowania danych wymagany jest port seryjny (opcjonalnie).

Należy odnieść się do: podręcznika technicznego D3648 na stronie <u>www.digi-</u> <u>star.com</u>

Jasność podświetlenia wyświetlacza



- 1. Naciskaj (▲),do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis DIMMER.
- 2. Naciśnij (, aby zmniejszyć jasność podświetlenia o 60% Naciśnij ponownie , aby przywrócić maksymalną jasnośc.

Opcje i przyciski wyboru



 Naciśnij kilkakrotnie (A select), aby wybrać następujące funkcje:

Tmier: Odlicza czas mieszania

M+: Dodawanie nowej wagi do całkowitej wagi zapisanej w pamięci.

RM: Wyświetlanie wagi zapisanej w pamięci

CM: Czyszczenie pamięci z zapisanych wag

Dimmer: Zmniejszanie jasności podświetlenia wyświetlacza

Menu: Wyświetlanie menu 1,2,3, 4 oraz kalibracji. Przejdź do strony 14 oraz 15.

Setup: Zmienianie ustawień oraz numerów kalibracji. Zobacz na stronie 20.

Help: Wyjaśnia do czego służy ostatnio naciśnięty przycisk.

 Kiedy zostanie wybrana żądana funkcja, naciśnij (), aby uruchomić daną funkcję.



MENU 1-4 ORAZ KALIBRACJA

- 1. Naciśnij kilkakrotnie (A) do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis *menu*.
- 2. Naciśnij
- 3. Kilkakrotnie naciśnij (A_{SELECT}) , aby wybrać menu 1,2,3,4 lub wykalibrować urządzenie.
- 4. Naciśnij (, aby uzyskać dostęp do wybranego menu oraz wyświetlacz pierwsze z ustawień menu.
- 5. a) Naciśnij (, aby przejść do kolejnych ustawień bez zastosowywania jakichkolwiek zmian lub,
 - b) Naciśnij $\begin{pmatrix} A \\ SELECT \end{pmatrix}$, aby wybrać żądaną opcję dla każdego z ustawień.
- 6. Naciśnij (, aby zapisać edytowane ustawienia oraz wybrać kolejne ustawienie w menu.

<u>Uwaga</u>: Naciśnij i przytrzymaj $(\stackrel{\blacksquare}{rare})$. Następnie naciśnij $(\stackrel{\blacksquare}{}_{on})$, aby opuścić menu.

Ustawienia [wyświetlacz]	Nr dostępu	Funkcje [wy (pogrubione	/świetlacz] =domyślne)	Opis		
MENU 1. PODSTAWOWE FUNKCJE WYSTĘPUJĄCE W WIĘKSZOŚCI TERMINALI						
JĘZYK (LRNGRG)	101	Angielski Holenderski Francuzki Niemiecki Włoski Portugalski Hiszpański Duński Węgierski Westa	[ENGLSH] [NEDERL] [FRANCS] [DEUTSH] [ITRL] [PORT] [ESPRN] [DRNSK] [NRGYRR] [VESTR]	Ustawienia oraz komunikaty na wyświetlaczu będą pojawiały się w wybranym języku.		
DISPLAY RATE (0 RRTE)	102	1, 2 ,	3,4	Szybkość odświerzeń wyświetlacza		
ŚLEDZENIE ZERA (ZTRRCK)	104	ON/ OFF		Jeżeli funkcja jest włączona (ON) pozwala na dokładny pomiar nawet gdy na wadze znajduje się śnieg, błoto lub inne zabrudzenia.		
METODA WAŻENIA (ש חדאם)	105	1=General (ogólna), 2=Fast (szybka), 3=Slow (wolna), 4=Lock-On		Wybór metody pomiaru		
TERMINAL WAGOWY USTAWIENIA ID (SCRLID)	108	NEW EZ		Numer identyfikacyjny terminalu wagowego [numer mieszalnika pasz].		
1 NACIŚNIJ ZERO († ZERO)	115	ON /OFF		Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ON wyzerowuje wage.		



Ustawienia [wyświetlacz]	Nr dostępu	Funkcje [wyświetlacz] (pogrubione=domyślne)	Opis		
MENU 2. FUNKCJE CZASU, DRUKOWANIA, KOMUNIKACJI ORAZ WAŻENIA					
AUTOMATYCZNE DRUKOWANIE TARY (TRRERP)	211	ON/ OFF	Jeżeli funkcja jest włączona (ON) urządzenie automatycznie drukuje tare.		
WYDRUK JEDNOLINIOWY (IL PRT)	212	ON/ OFF	Jeżeli funkcja jest włączona (ON) wydruk ukazuje się w jednej linii.		
AUTOMATYCZNY WYDRUK (RPRINT)	214	ON/ OFF	Jeżeli funkcja jest włączona (ON) po naciśnięciu przycisku urządzenie wydrukuje wyniki pomiaru.		
PRINT FORMAT (PRTFINT)	216		Do wyboru format alternatywny i CSV		
REMOTE (REMOTE)	218	ON /OFF	Jeżeli funkcja jest włączona (ON) to miernik komunikuje się z cab control (odczyt wagi w kabinie).		
ZERO OUTPUT (ZEROUT)	219		Perform Zero/Balance for SCOREM #11 weight output and analog output (4-20mA)		
NR TERMINALA WAGOWEGO [SCL ND]	231		Numer terminala wagowego komunikujący się z kontrolą kabinową.		
WYŚWIETLACZ ZDALNY [<i>Rfidisp</i>]	234		Typ wyświetlacza zdalnego.		
MENU 3. U	JSTAWIEN	IIA KALIBRACYJNE TERM	INALA WAGOWEGO		
WYŚWIETLANA JEDNOSTKA (<i>L8-KG</i>)	303	LB/KG	Wyświetlanie w lb lub kg.		
CAPACITY ([RP]	303		Wprowadź maksymalną wagę dla pomiaru.		
MENU 4. PROGRAMOWANIE, POKWITOWANIA ORAZ FUNKCJE KASY					
NIEDOSTĘPNE W EZ2500					
		KALIBRACJA			
NUMER KONFIGURACJI [<i>SETUP</i>]	871		Jednostka wagi (1-4lbs lub 5-8 kg), wzrost (1-9), czułość (wyświetlacz odlicza od 1 do 9) oraz pojemność *1000 mogą zostać wprowadzone bezpośredniego za pomocą cyfr.		



Ustawienia	Nr	Funkcje [wyświetlacz]	Opis
[wyświetlacz]	dostępu	(pogrubione=domyślne)	
NUMER KALIBRACJI [^{[FRL}]	872		Wyświetla ilość na 0.04mV/V dla danych czujników wagowych.



INSTALACJA

Montaż terminalu wagowego



Rycina 1: Montaż terminalu wagowego

Montaż na szynie (standardowy) oraz montaż na "skrzydełkach"; w zestawie. Montaż na ramieniu RAM (opcjonalnie); dostępny w zestawie montażowym RAM.

Kierunek czujnika wagowego



Zwróć uwagę na kierunek strzałki podczas instalacji czujnika wagowego.



Podłączanie kabli



Rycina 2: Diagram podłączenia terminala wagowego



Rycina 3: Schemat podłączenia okablowania z tyłu urządzenia



Podłączanie czujnika wagowego do J-Box



Rycina4: Podłączenie J-Box

Zmiana numerów ustawień oraz kalibracji

[SETUP] & [CRL]



- Naciśnij kilkakrotnie (A) select do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis SETUP.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj (przez 3 sekundy.
- Zostanie wyświetlony sześciocyfrowy numer (*SETUP*). Użyj (J, aby wybrać cyfrę, która ma być zmieniona. Naciśnij (J, aby zmienić cyfrę.
- Naciśnij , aby zapisać numer ustawień. Na wyświetlaczu pojawi się numer kalibracji (*LRL*). Użyj przycisków , kulibracji oraz , aby zmienić numer kalibracji (*LRL*).
- 5. Naciśnij (J,),aby zapisać numer kalibracji i powrócić do trybu ważenia brutto.



PROBLEMY







ZAŁĄCZNIK A1: OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI EC

Adres Przedstawiciela w Europie	J.F. Kennedylaan 235, 5981 WX Panningen (NL)
Nazwa Przedstawiciela w Europie	Digi-Star Europe B.V.
Adres Producenta	W5527 State Hwy 106, Fort Atkinson, WI 53538
Nazwa Producenta	Digi-Star, LLC
Formularz Wytycznych Rady	2004/108/EEC

Nazwa modelu

EZ2500, RD2500

Zgodność z:

- EN 61326 urządzenie elektryczne służące do pomiarów, kontroli oraz wykorzystywane w laboratoriach (zobacz Raport Numer C-1136 311072.)
- EN 55011 urządzenia dla klasy B ISM stosowane w urządzeniach przemysłowych, badawczych oraz medycznych (zobacz Raport Numer C-1136 311072).

Rozpoczynający Nr seryjny:	1001
Data Produkcji:	2012

Niniejsze osoby podpisane poniżej zapewniają, że urządzenia określone powyżej jest zgodne z powyższymi Wytycznymi.

Producent

4

PodpisImię i Nazwisko:Doug EvensonStanowisko:Director of EngineeringMiejsce:Fort Atkinson, WI U.S.A.Data:12 April 2012

Oficjalny reprezentant w Europie

Digi-Star Europe, B.V.

PodpisImię i Nazwisko:Wim de WitStanowisko:Managing DirectorMiejsce:Panningen, the NetherlandsData:12 April 2012