

rozwój
produkcji
prosiąt



900 tys. zł

poprawa
technologii
produkcji,
m.in. poprzez
zakup maszyn,
urządzeń
i wyposażenia
do produkcji
rolnej



500 tys. zł



rozwój produkcji
mleka krowiego
oraz
produkcji
bydła mięsnego



200 tys. zł

Punkty wg tabeli za inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

ROZRZUTNIKI PRONAR

- **8 pkt** - rozrzutnik obornika i kompostu z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi - PRONAR N262, PRONAR N262/1
- **6 pkt** - rozrzutnik obornika i kompostu z adapterem pionowym 2 lub 4-walcowym - PRONAR NV161 (NOWOŚĆ!), PRONAR N162/1, PRONAR N162/2
- **2 pkt** - zasuwa (gródź) skrzyni ładunkowej umieszczoną przed adapterem PRONAR NV161, PRONAR N162/1, PRONAR N162/2 (wyposażenie dodatkowe), PRONAR N262/1, PRONAR N262/2 (wyposażenie standardowe)
- **2 pkt** - deflektory (klapa, osłony) kierunku rozrzutu obornika - PRONAR NV161 (wyposażenie dodatkowe)

WOZY PASZOWE PRONAR

- **15 pkt** - wóz paszowy TMR - przyczepiany bez frezu do załadunku 8 m³ - PRONAR VMP-10, PRONAR VMP-10S

NOWOŚĆ!

ROZRZUTNIKI PRONAR z serii NV161

	PRONAR NV161/1	PRONAR NV161/2	PRONAR NV161/3	PRONAR NV161/4	PRONAR NV161/5
1 Dopuszczalna masa całkowita [kg]:	11500	12350	14700	17000	19900
2 Ładowność [kg]:	6000	8000	10000	12000	14000
3 Masa własna [kg]:	4150	4350	4800	5000	5900
4 Pojemność [m ³]:	8,6	10,2	11,4	13,1	14,4
5 Wysokość załadunków [mm]:	2265	2465	2465	2665	2665
6 Wtmiary całkowite (dł./szer./wys.) [mm]:	7330/2550/2730	7330/2550/2730	7830/2550/2920	7830/2550/2920	8330/2550/2920
7 Wymiary skrzyni (dł./szer./wys.) [mm]:	4500/2000 -1500/1100	4500/2000 -1500/1300	5000/2000 -1500/1100	5000/2000 -1500/1300	5500/2000 -1500/1300
8 Grubość blachy (podłoga/ściany) [mm]:	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
9 Rozmiar ogumienia:	18.4-38	18.4-38	18.4-38	18.4-38	18.4-38
10 Prędkość konstrukcyjna [km/h]:	30	30	30	30	30
11 Zapotrzebowanie mocy [KM]:	80	90	100	120	150
12 Obroty WOM [obr./min.]:	540	540	1000	1000	1000
13 Typ adaptera:	2-walcowy pionowy	2-walcowy pionowy	2-walcowy pionowy	2-walcowy pionowy	2-walcowy pionowy



Wyposażenie standardowe ROZRZUTNIKÓW PRONAR NV161:

Skorupowa, samonośna skrzynia ładunkowa
Zawieszenie sztywne jednoosiowe z osią sztywną
Adapter rozrzucający pionowy 2-walcowy
Przełożenie łańcuchowy z dwoma łańcuchami o grubości 14 mm z wysokogatunkowej stali, z napędem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel amortyzowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa
Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Jednoprzewodowy system smarowania adaptera
Korbowa hamulec ręczny
Instalacja oświetlenia 12V
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) ROZRZUTNIKÓW PRONAR NV161:

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hydraulicznie otwierana, dwuskrzydłowa osłona tylna umożliwiającą ograniczenie kierunku rozrzutu obornika –
Hydraulicznie podnoszona zasuwa –
Zaczep dyszla: sztywny, z okiem 40 mm
Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80 mm
Wał przegubowo teleskopowy - zwykły
Wał przegubowo teleskopowy - szerokokątny
Błotniki metalowe

