

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ – ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ТИП ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА					
МАРКА И ТИП ТРАКТОРА	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
PRONAR					
320 AMK		X			
1025A	X		X	X	X
1025A*	X				
1025A**	X				
1025AIII	X		X	X	X
1025AII*	X				
1025AIII				X	
1221A	X			X	X
1221AII	X			X	X
1523A	X			X	X
5112/5122			X		
511D/5130			X		
511D/5130*			X		
5115/5135			X		
6170					X
6180					X
7150					X
82A			X	X	
825A			X	X	
8275A			X	X	
82AII			X		
8275AII			X		
825AIII			X		
BELARUS	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
1025	X		X		
1025**	X				
1025.3	X		X	X	
1025.3**	X				
1221	X				
1221.3				X	X
1222.3				X	X
1523 TYLKO MMZ	X				
1523.3				X	X
1523.4					X
820			X	X	
920			X	X	
952			X	X	
920.3			X	X	
920.4			X	X	
952.3			X	X	
952.4			X	X	
KIOTI	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
DK451C		X			
DK451C*		X			
DK551C*		X			
DK751C			X		
DK901C			X		
DK904C			X		
DX7510			X		
NX4510*		X			
NX5510*		X			
RX7320*			X		

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ – ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ТИП ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА					
МАРКА И ТИП ТРАКТОРА	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
ZETOR					
40		X			
40K		X			
40*		X			
40K*		X			
85			X		
85K			X		
ZETOR	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
5320		X			
8441			X		
Proxima 85			X		
Ferterra				X	
KUBOTA	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
M6040		X			
9540			X		
NEW HOLLAND	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
T5040			X		
TD5010			X		
TD5030			X		
TD5040			X		
TD5050			X		
TD80D			X		
TD95D			X		
T6010				X	
DEUTZ FAHR	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
Agrofarm 420			X		
Agrofarm M610					X
JOHN DEERE	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
5720			X		
5080M			X		
FARMTRAC	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
685DT			X		
MASSEY FERGUSON	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
3625			X		
8120					X
CASE	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
JX90			X		
JX80			X		
LANDINI	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
5-100H			X		
DT100A			X		
URSUS	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
914			X		X
5314			X		
1014				X	
1014*				X	
1224					X
STEYR	LC-1650	LC2	LC3	LC4	LC5
9078			X		

*возможность применения вместе с передним ТЧН производства PRONAR

**возможность применения вместе с ТЧН + ВОМ производства PRONAR

ПО СПЕЦЗАКАЗУ УСТАНОВКА ПОГРУЗЧИКА НА БОЛЬШИНСТВЕ ТРАКТОРОВ