



ООО PRONAR

17-210 НАРЕВ, ПОДЛЯССКОЕ ВОЕВОДСТВО, УЛ. МИЦКЕВИЧА 101 А

тел.: +48 085 681 63 29
+48 085 681 63 81
факс: +48 085 681 63 83

+48 085 681 64 29
+48 085 681 63 82
+48 085 682 71 10


www.pronar.pl

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СНЕГООТВАЛ

PRONAR PU-2600 / PU-3300

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИЗДАНИЕ ЗВ-01-2010

НОМЕР ПУБЛИКАЦИИ 79N-00000000-УМ



СНЕГООТВАЛ

PRONAR PU-2600 / PU-3300

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

ТИП:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ВВЕДЕНИЕ

Изложенная в публикации информация актуальна на день публикации. В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией изделий технические параметры выпускаемых машин могут незначительно отличаться от приведенных в настоящем руководстве. Производитель оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию выпускаемых им машин с целью облегчения обслуживания и повышения качества их работы, не отраженные в руководстве по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации входит в стандартное оснащение машины. Перед началом эксплуатации машин внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и строго соблюдайте все правила техники безопасности. Соблюдение правил техники безопасности обеспечивает безопасность при обслуживании машины, а также сохранность техники и безаварийную работу. Машина сконструирована в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных правовых документов.

Руководство по эксплуатации содержит основные правила безопасного обслуживания и эксплуатации снегоуборщика PU-2600/PU-3300. В случае, если у Вас появятся какие-либо вопросы по поводу информации, изложенной в руководстве по эксплуатации, просим обращаться за помощью к продавцу или производителю машины.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ООО PRONAR
ул. Мицкевича 101A
17-210 Нарев

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

+48 085 681 63 29	+48 085 681 64 29
+48 085 681 63 81	+48 085 681 63 82

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Информация о угрозах и их описание, а также меры предосторожности, правила и рекомендации по технике безопасности обозначены в тексте руководства по эксплуатации пиктограммой:



И СЛОВОМ "ОПАСНОСТЬ". Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может быть опасным для Вас, посторонних лиц и окружения.

Особенно важная информация и указания, соблюдение которых является обязательным, обозначены в тексте руководства по эксплуатации пиктограммой:



И СЛОВОМ "ВНИМАНИЕ". Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в руководстве по эксплуатации, может привести к повреждению машины в результате ненадлежащей или неправильной эксплуатации, обслуживания или регулирования.

Для того, чтобы обратить внимание пользователя на необходимость проведения периодического технического осмотра, соответствующие места в тексте руководства выделены пиктограммой:



Дополнительные рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации, содержат информацию, которая может Вам пригодиться при обслуживании машины, и обозначены пиктограммой:



и словом "**УКАЗАНИЕ**".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН В РУКОВОДСТВЕ:

Левая сторона – с левой стороны от смотрящего, стоящего лицом в направлении езды машины вперед.

Правая сторона – с правой стороны от смотрящего, стоящего лицом в направлении езды машины вперед.

**PRONAR Sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 101 A
17-210 Narew, Polska
tel./fax (+48 85) 681 63 29, 681 63 81, 681 63 82,
681 63 84, 681 64 29
fax (+48 85) 681 63 83
<http://www.pronar.pl>
e-mail: pronar@pronar.pl

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС машины

ООО PRONAR с полной ответственностью заявляет, что машина:

Описание и идентификационные данные машины		
Общее определение и функция:	Снегоотвал	
Тип:	PU-2600	PU-3300
Модель:	—	—
Серийный №:		
Торговое наименование:	Снегоотвал PRONAR PU-2600 Снегоотвал PRONAR PU-3300	

к которой относится данная декларация, соответствует всем требованиям директивы **2006/42/WE** Европейского Парламента и Совета от 17 мая 2006 г., касающейся машин, изменяющая директиву 95/16/WE (Вестник ЕС L 157 от 09.06.2006, стр. 24).

Уполномоченным лицом, имеющим доступ к технической документации является Начальник Отдела Внедрений ООО PRONAR, 17-210 Нарев, ул. Мицкевича 101А, Польша.

Данная декларация относится исключительно к машине в комплектации поступившей в продажу, и не распространяется на комплектующие элементы дополнительно установленные конечным потребителем или проведенные им дальнейшие действия.

Нарев, 2010 -04- 07

Место и дата выставления

Z-CA DYREKTORA
d/s technicznych
członków zarządu

Roman Omelianuk

Имя, фамилия уполномоченного лица
должность, подпись

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1.1
1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ	1.2
1.2 НАЗНАЧЕНИЕ	1.3
1.3 ОСНАЩЕНИЕ	1.5
1.4 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	1.5
1.5 ТРАНСПОРТ	1.6
1.6 УГРОЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1.9
1.7 УТИЛИЗАЦИЯ	1.9
2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2.1
2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2.2
2.1.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ	2.2
2.1.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ТРАКТОРА	2.3
2.1.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2.3
2.1.4 ТРАНСПОРТИРОВКА	2.5
2.1.5 КОНСЕРВАЦИЯ	2.5
2.1.6 РАБОТА СО СНЕГОВЫМ ПЛУГОМ	2.7
2.2 ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА	2.8
2.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ	2.9
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	3.1
3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3.2
3.2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО	3.4
3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3.5
3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3.6
3.5 БЛОКИРУЮЩАЯ СИСТЕМА	3.7

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	4.1
4.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4.2
4.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ	4.4
4.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ	4.5
4.3.1 СОЕДИНЕНИЕ С ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ НАВЕСКИ	4.7
4.3.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ФРОНТАЛЬНОМУ ПОГРУЗЧИКУ	4.8
4.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ	4.11
4.5 РАБОТА СО СНЕГОВЫМ ПЛУГОМ	4.14
4.5.1 УСТАНОВКА КОРПУСА СНЕГОВОГО ПЛУГА	4.14
4.5.2 РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ	4.15
4.5.3 ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СНЕГОВОГО ПЛУГА	4.16
4.5.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ	4.18
4.6 ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	4.19
4.7 ОТСОЕДИНЕНИЕ СНЕГОВОГО ПЛУГА	4.22
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5.1
5.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛОКИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ	5.2
5.2 КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ	5.4
5.3 ЗАМЕНА СКОЛЬЗУНОВ	5.7
5.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	5.8
5.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	5.11
5.6 СМАЗКА	5.12
5.7 ХРАНЕНИЕ	5.15
5.8 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	5.16
5.9 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5.17

РАЗДЕЛ

1

**ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ




РИСУНОК 1.1 Размещение заводского щитка

Значение символов на заводском щитке (РИСУНОК 1.1):

А – название машины

В – тип (напр. PU-2600)

С – серийный номер

В – дата изготовления,

Е – собственный вес машины [кг],

Ф – штамп Отдела контроля качества

Г – незаполненное поле или продолжение названия машины (поля А)

Заводской номер указывается на заводском щитке. Заводской щиток крепится на раме с левой стороны машины. При покупке необходимо проверить соответствие

заводского номера, размещенного на машине, и номера, указанного в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОДАЖИ И В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ

Плуги PU-2600 и PU-3300 предназначены для уборки снега с поверхности дорог, площадей, стоянок, на территории вокруг объектов и с любых других твердых дорожных покрытий (асфальт, бетон, тротуарная плитка, брусчатка). Использование плуга для других целей считается несоответствующим назначению. В зависимости от оснащения плуги могут агрегироваться с сельскохозяйственными тракторами, фронтальными погрузчиками и другими тихоходными транспортными средствами, отвечающими требованиям, приведенным в таблице 1.1

Использованием по назначению считаются все операции, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также консервация. В связи с вышесказанным пользователь обязан:

- внимательно ознакомиться с настоящим РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и строго соблюдать изложенные в нем указания,
- понимать принцип действия машины и правила ее правильной безопасной эксплуатации,
- соблюдать в ходе работы общие правила техники безопасности труда,
- не допускать несчастных случаев,
- соблюдать правила дорожного движения.

Машину должны обслуживать исключительно лица, которые:

- ознакомились с содержанием настоящего руководства по эксплуатации и руководством по эксплуатации сельскохозяйственного трактора (транспортного средства),
- прошли обучение по обслуживанию снегоуборочного оборудования и правилам техники безопасности,
- имеют необходимые допуски к вождению, ознакомились с правилами дорожного движения и правилами перевозки грузов.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать плуги не по назначению, а в особенности:

- для выравнивания поверхности дорог, территорий;
- для перевозки людей, животных и других материалов

ТАБЛИЦА 1.1 Требования к сельскохозяйственному трактору (транспортному средству)

	ЕД. ИЗМ.	ТРЕБОВАНИЯ
Система подвески		
Задняя трехточечная система навески	-	II - III категории (ISO 730-1)
Фронтальный погрузчик	-	сцепка EURO (евро-сцепка) (ISO 23206)
	-	сцепка ŁC-1650 (Pronar)
	-	сцепка EURO-SMS (евро-сцепка)
Гидравлическая система		
Гидравлическое масло	-	HL32
Давление в системе	МПа	16 ÷ 20
Гидравлические разъемы	-	2 разъема одной секции спереди трактора (транспортного средства)
Электрическая система		
Питание боковых габаритных фонарей	-	3-пиновый разъем спереди трактора
Напряжение питания	В	12
Прочие требования		
Диапазон мощностей	л.с. (кВт)	80 ÷ 150 (59 ÷ 110)
Проблесковый маячок	-	оранжевого цвета

1.3 ОСНАЩЕНИЕ

В состав оснащения снегоуборочного оборудования входит:

- руководство по обслуживанию;
- гарантийный талон;

Дополнительное оснащение оборудования:

- ходовые колеса (*вместо скользунов*)
- металлические нижние кромки отвалов (*вместо резиновых*)
- боковые кромки отвалов

1.4 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ООО PRONAR в Нарви гарантирует исправную работу машины в течение установленного гарантийного срока при условии ее эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с требованиями РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Неполадки, выявленные в гарантийный период, будут устраняться службой гарантийного сервиса. Срок выполнения ремонтов указывается в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.

Гарантия не распространяется на элементы и узлы машины, которые быстро изнашиваются в нормальных эксплуатационных условиях, независимо от гарантийного срока. В частности, к таким элементам относятся следующие элементы/узлы:

- нижние кромки отвалов (резиновые и металлические),
- скользуны,
- лампочки,
- ходовые колеса.

Гарантийному обслуживанию подлежат только такие случаи, как: механические повреждения, возникшие не по вине пользователя, заводские дефекты частей и т.п.

В случае причинения ущерба в результате:

- механических повреждений по вине пользователя или в результате дорожной аварии,
- ненадлежащей эксплуатации, регулирования и консервации, использования снегоуборочного оборудования не по назначению,
- эксплуатации неисправной или поврежденной машины,
- несанкционированного, неправильного выполнения ремонтов,
- выполнения самовольных модификаций конструкции машины,

пользователь теряет право на гарантию.

ВНИМАНИЕ



Продавец должен правильно заполнить ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОХ и рекламационные купоны. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи или печати продавца покупателю может быть отказано в гарантийном обслуживании.

Пользователь обязан немедленно уведомлять о всех замеченных повреждениях лакокрасочного покрытия и появлении следов коррозии, а также удалять неполадки независимо от того, подлежат повреждения гарантии или нет. Подробная информация о гарантийных условиях содержится в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, входящем в комплект каждой поставки.

Запрещается вводить какие-либо модификации в конструкцию погрузчика без письменного согласия производителя. В особенности запрещается сваривать, рассверливать, вырезать и нагревать главные элементы конструкции машины, от которых непосредственно зависит безопасность работы.

1.5 ТРАНСПОРТ

Рабочие органы поставляются в полностью собранном виде и не требуют упаковки. Упаковка необходима только для технико-эксплуатационной документации и элементов электрической системы.

Снегоуборочный плуг поставляется автомобильным транспортом или своим ходом, прицепленным к трактору. Разрешается поставлять снегоуборочный плуг своим ходом, прицепленным к трактору, при условии, что водитель трактора ознакомится с руководством по обслуживанию плуга, а особенно с информацией, касающейся

безопасности и правил подсоединения и транспортировки плуга по общественным дорогам.

На время транспорта машина должна быть соответствующим образом размещена и закреплена на платформе транспортного средства при помощи специальных ремней и цепей (растяжек).

При погрузке и выгрузке погрузчика необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при перегрузочных работах. Лица, обслуживающие погрузочно-разгрузочное оборудование, должны иметь соответствующие квалификации и допуски для обслуживания этих приспособлений.




РИСУНОК 1.2 Транспортные захваты

При загрузке на транспортное средство подсоединение машины к подъемным устройствам осуществляется в предназначенных специально для этого местах (РИСУНОК 1.2), т.е. за наружные стержни крепления пружин и за отверстия в крепежном кронштейне системы навески. Места транспортных захватов обозначены

соответствующими информационными наклейками. Во время подъема машины необходимо соблюдать особые меры предосторожности, не допускать до перекоса и избегать получения травм от выступающих элементов машины. С целью удержания машины в нужном положении рекомендуется использовать дополнительную оттяжку. В ходе погрузочно-разгрузочных работ необходимо следить за тем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие машины.

ВНИМАНИЕ



Запрещается крепить за гидравлические цилиндры подъемные элементы и крепежные приспособления любого типа.

ОПАСНОСТЬ



В случае, если снеговой плуг поставляется своим ходом, оператор должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и строго соблюдать изложенные в нем указания и правила. В случае поставки автомобильным транспортом машина должна быть закреплена на платформе транспортного средства в соответствии с правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. При перевозке снегоуборочного оборудования водитель автомобиля должен соблюдать особую осторожность. Это связано с тем, что центр тяжести загруженного автомобиля смещается вверх.




РИСУНОК 1.3 Расположение центра тяжести

ВНИМАНИЕ

Расположение центра тяжести в зависимости от версии комплектации (скользуны, ходовые колеса, различные системы навески, нижние кромки отвалов) изменяется в пределе ± 50 мм

1.6 УГРОЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вытекание гидравлического масла представляет непосредственную угрозу для окружающей среды в связи с ограниченной способностью его компонентов к биодеградации. Все ремонтные и консервационные работы, в ходе которых может появиться течь масла, необходимо выполнять в помещениях с маслостойким полом. В случае обнаружения вытекания масла в окружающую среду, в первую очередь, необходимо перекрыть источник течи, а затем собрать розлитое масло при помощи доступных средств. Остатки масла соберите при помощи сорбентов или посыпьте место розлива опилками, песком или другим абсорбирующими материалом. Собранные таким образом масло следует хранить в плотно закрытых и обозначенных емкостях, стойких к воздействию углеводородов, а затем передать на утилизацию в специализированную фирму. Емкости необходимо хранить вдали от источников тепла, горючих материалов и пищевых продуктов.

Отработанное или непригодное к использованию вследствие потери своих свойств масло рекомендуется хранить в оригинальных упаковках. В таких же условиях, как описано выше.

1.7 УТИЛИЗАЦИЯ

В случае если пользователь решит утилизировать машину, необходимо соблюдать установленные нормативы данной страны, касающиеся утилизации и рециклинга вышедших из эксплуатации машин.

Перед тем, как приступить к демонтажу, необходимо полностью удалить масло из гидравлической установки.

При замене частей отработанные и поврежденные элементы следует сдать в пункт приема вторсырья. Отработанное масло, а также резиновые или пластмассовые

элементы необходимо передать на специализированное предприятие, занимающееся утилизацией таких материалов.

ВНИМАНИЕ



В ходе демонтажа необходимо использовать соответствующие инструменты, а также средства индивидуальной защиты, т. е.: защитную одежду, обувь, перчатки, очки и т.п.

Избегайте попадания масла на кожу. Не допускайте разливания отработанного масла.

РАЗДЕЛ

2

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

- Перед началом эксплуатации машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и *ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ*. В ходе эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности и указания, изложенные в данных документах.
- Лица, эксплуатирующие и обслуживающие машину, должны иметь соответствующие квалификации и допуски для управления сельскохозяйственными орудиями и трактором и пройти обучение в области обслуживания машины.
- В случае, если у Вас появятся какие-либо вопросы по поводу информации, изложенной в руководстве по эксплуатации, просим обращаться за помощью к продавцу, в авторизованный центр сервисного обслуживания или непосредственно к производителю.
- Неосторожная и ненадлежащая эксплуатация и техобслуживание машины, а также несоблюдение требований руководства по эксплуатации могут повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья людей.
- Предупреждаем о существовании остаточного риска, поэтому в ходе эксплуатации машины необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и разумно ее использовать.
- Категорически запрещается допускать к работе на машине лиц, не имеющих допуска к работе на тракторе, в том числе: детей, лиц в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других одурманивающих веществ.
- Запрещается использовать машину не по назначению. Каждый, кто использует машину не по назначению, берет на себя полную ответственность за какие-либо возможные последствия, связанные с эксплуатацией машины. Использование машины для иных целей, чем предусматривает производитель, считается несоответствующим назначению и может стать причиной потери гарантии.

- Разрешается использовать машину только в том случае, когда все защитные элементы (защитные приспособления) технически исправны и находятся на своих местах. Пришедшие в негодность или потерянные защитные элементы нужно заменить новыми.

2.1.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ТРАКТОРА

- Запрещается подсоединять машину к трактору или какому-либо другому базовому транспортному средству, если в гидравлическую систему машины и гидравлическую систему трактора (транспортного средства) залито масло различных сортов, а система навески машины не соответствует категории системы навески трактора или транспортного средства.
- После завершения агрегирования необходимо проверить прочность сцепления. Также необходимо ознакомиться с содержанием руководства по эксплуатации трактора (транспортного средства).
- Для подсоединения машины к трактору (транспортному средству) разрешается использовать только оригинальные болты и шкворни.
- Трактор или какое-либо другое транспортное средство, с которым агрегируется снегоуборочный плуг, должен быть технически исправным и отвечать требованиям, предъявляемым производителем плуга.
- При агрегировании машины с трактором необходимо соблюдать особую осторожность.
- Во время подсоединения и отсоединения запрещается пребывать между машиной и трактором (транспортным средством). Лицо, помогающее агрегировать машину, должно находиться за пределами опасной зоны в таком месте, чтобы водитель трактора его все время видел.
- Во время отсоединения необходимо соблюдать особую осторожность.
- Отсоединененный от трактора (базового транспортного средства) плуг должен опираться на стояночную опору, а также на скользуны или колеса (опция).

2.1.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Во время работы гидравлическая система находится под высоким давлением.

- Необходимо регулярно контролировать техническое состояние гидравлических проводов и их соединений. Не допускайте подтекания масла из гидравлической системы.
- В случае аварии гидравлической системы необходимо прекратить эксплуатацию машины до момента устранения аварии.
- При присоединении гидравлических проводов к трактору (транспортному средству) необходимо обращать внимание на то, чтобы в гидравлических системах трактора (базового средства) и плуга не было давления. В случае необходимости нужно уменьшить остаточное давление в системе.
- В случае травмирования сильной струей гидравлического масла необходимо немедленно обратиться к врачу. Гидравлическое масло может проникнуть под кожу и стать причиной опасной инфекции. В случае попадания масла в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. Если появится раздражение – обратиться к врачу. В случае попадания масла на кожу необходимо промыть загрязненный участок кожи водой с мылом. Запрещается использовать органические растворители (бензин, керосин).
- Необходимо использовать гидравлическое масло, рекомендованное производителем. Запрещается смешивать масло двух типов.
- Отработанное или непригодное к использованию вследствие потери своих свойств масло рекомендуется хранить в плотно закрытых емкостях, стойких к воздействию углеводородов. Емкости, предназначенные для хранения, должны быть четко маркованными и храниться при определенных условиях.
- Запрещается хранить гидравлическое масло в упаковках, предназначенных для хранения пищевых продуктов.
- Резиновые гидравлические провода необходимо заменять новыми через 4 года эксплуатации машины, несмотря на их техническое состояние.
- Персонал, выполняющий ремонты и замену гидравлического оборудования, должен иметь соответствующие квалификации и допуски.

2.1.4 ТРАНСПОРТИРОВКА

- При передвижении по дорогам общественного пользования необходимо соблюдать правила дорожного движения той страны, по территории которой передвигается машина.
- Запрещается превышать допустимую проектную скорость движения. Скорость должна соответствовать дорожным условиям. Необходимо выбирать скорость в соответствии с правилами дорожного движения, а также дорожными и другими условиями.
- Запрещается оставлять снегоуборочный плуг во время стоянки трактора в поднятом положении. Плуг необходимо поставить на надежные упоры. Во время стоянки необходимо опустить машину.
- Запрещается использовать машину для перевозки людей и каких-либо материалов.
- Перед каждым использованием машины необходимо тщательно проверить ее техническое состояние, особенно с точки зрения безопасности. В особенности необходимо убедиться в исправности системы навески, гидравлических проводов и их соединений.
- Во избежание случайного опускания на время транспорта необходимо (по мере возможности) заблокировать трехточечную систему навески трактора или стрелу погрузчика в крайнем верхнем положении.
- Заблокировать систему навески плуга в транспортном положении (*касается торсионной трехточечной системы навески кат. II-III*).
- Превышение скорости и лихая езда могут стать причиной серьезной аварии.

2.1.5 КОНСЕРВАЦИЯ

- Какие-либо ремонты в гарантийный период могут выполнять только уполномоченные сотрудники сервисных центров производителя. Рекомендуется выполнять ремонты в специализированных ремонтных мастерских.
- В случае обнаружения каких-либо неполадок в работе или повреждений необходимо прекратить эксплуатацию машины до момента устранения аварии.

- Во время работы необходимо носить соответствующую, прилегающую защитную одежду, перчатки и использовать соответствующие инструменты. В случае работ, связанных с гидравлической системой, рекомендуется воспользоваться специальными маслостойкими рукавицами и защитными очками.
- Введение в машину каких-либо модификаций освобождает фирму ООО PRONAR в Нарви от ответственности за возникшие потери или ущерб здоровью.
- Регулярно проверяйте техническое состояние защитных приспособлений и правильность затяжки болтовых соединений.
- Регулярно выполняйте техосмотры машины в соответствии с указаниями производителя.
- Запрещается производить обслуживание и ремонтные работы под поднятой и незаблокированной машиной.
- Перед началом ремонтных работ, связанных с гидравлической системой, необходимо уменьшить в ней давление масла.
- Во время обслуживания и ремонтов необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и гигиены труда. Небольшие раны и порезы необходимо немедленно промыть и дезинфицировать. В случае более серьезных травм необходимо обратиться к врачу.
- Прежде чем приступить к ремонтным работам, консервации или очистке, нужно выключить двигатель трактора (базового транспортного средства) и вынуть ключ из замка зажигания. Поставить трактор на стояночный тормоз. Предохраняйте трактор от доступа неуполномоченных лиц.
- Если требуется замена какого-либо элемента, используйте только оригинальные запчасти или рекомендованные производителем. Несоблюдение данных требований может привести к аварии машины или несчастному случаю, повлечь опасные последствия для жизни и здоровья как посторонних людей, так и обслуживающего персонала, а также стать основанием для аннулирования гарантии.
- Необходимо контролировать состояние защитных приспособлений, их техническое состояние и правильность крепления.

- Перед началом ремонта с применением электrogазосварки необходимо очистить поверхность от лакокрасочного покрытия. Испарения горящей краски токсичны и могут стать причиной отравления людей и животных. Сварочные работы должны проводиться в хорошо освещенном и хорошо вентилируемом помещении.
- В ходе сварочных работ необходимо обращать внимание на легковоспламеняющиеся и легкоплавкие элементы (элементы гидравлической системы, пластиковые детали). В случае, если существует риск возгорания или повреждения этих элементов, их необходимо демонтировать перед началом сварочных работ или закрыть негорючим материалом. Кроме того, перед началом сварки рекомендуется приготовить огнетушитель CO₂ или пенные средства тушения.
- В случае работ, требующих подъема снегоуборочного оборудования, необходимо использовать для этой цели соответствующие сертифицированные гидравлические или механические подъемные приспособления. Для стабильного подъема машины необходима установка дополнительных надежных упоров. Запрещается выполнять работы под машиной, поднятой только при помощи трехточечной системы навески или стрелы.
- Запрещается подпирать машины при помощи хрупких предметов (кирпичей, пустотелых бетонных блоков).
- После окончания смазки излишek смазочного средства или масла необходимо удалить.
- Во избежание возникновения пожара необходимо содержать машину в чистоте.

2.1.6 РАБОТА СО СНЕГОВЫМ ПЛУГОМ

- Перед началом подъема или опускания машины, навешенной на тракторе (базовом транспортном средстве) убедитесь, что вблизи машины не находятся посторонние лица.
- Прежде чем начать работу снегоуборочным оборудованием, необходимо убедиться, что в опасной зоне не пребывают посторонние лица (особенно дети) или животные. Оператор машины обязан обеспечить надлежащую видимость рабочей зоны и самой машины.

- Запрещается управлять снегоуборочным плугом, не находясь на месте оператора в кабине трактора. Запрещается выходить из кабины трактора во время работы машиной.
- Запрещается пребывать в зоне работы снегоуборочного плуга и между трактором и плугом.
- Запрещается работать плугом во время передвижения задним ходом. При передвижении задним ходом машина должна быть поднята.
- В случае работы в тяжелых условиях (большое количество снега, слежавшийся и обледенелый снег, неровный лед, примерзший к проезжей части, тротуарам и т.п.) рекомендуется работать с отвалами в положении А или В (РИСУНОК 3.1).

2.2 ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА

Фирма ООО Pronar в Нарви приложила все усилия, чтобы исключить риск несчастного случая. Однако, существует некоторый остаточный риск, в результате которого может произойти несчастный случай, связанный, прежде всего, с описанными ниже ситуациями:

- использование снегоуборочного плуга не по назначению,
- пребывание между трактором и машиной во время агрегирования машины и при работающем двигателе,
- пребывание на машине при работающем двигателе,
- работа машины со снятыми или неисправными защитными приспособлениями,
- несоблюдение безопасного расстояния от опасных зон или нахождение в этих зонах во время работы с машиной,
- обслуживание машины лицами в нетрезвом состоянии или под воздействием других одурманивающих веществ,
- очистка, консервация и техосмотр с подсоединенными и работающим трактором,





Можно свести остаточный риск до минимума при условии:



- осторожного и неспешного обслуживания машины,
- разумного выполнения указаний и рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации,
- выполнения ремонтных работ и консервации в соответствии с правилами техники безопасности обслуживания,
- выполнения ремонтных работ и консервации только квалифицированными лицами,
- ношения плотно прилегающей защитной одежды,
- предохранения машины от доступа неуполномоченных лиц, особенно детей,
- работы на безопасном расстоянии от опасных и запрещенных мест,
- не пребывания на машине во время ее работы

2.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

Все предупреждающие знаки должны быть всегда читабельными и чистыми, размещаться в поле зрения обслуживающего персонала и лиц, которые могут находиться вблизи работающей машины. Поврежденные и пришедшие в негодность нужно заменить новыми. На новые, замененные во время ремонта элементы, необходимо снова наклеить соответствующие предупреждающие знаки. Наклейки с надписями и пиктограммами можно приобрести у Производителя или Продавца.

ТАБЛИЦА 2.1 Информационные и предупреждающие наклейки

№ П/П	СИМВОЛ	ПАРАМЕТРЫ
1	 	Перед началом работы ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации
2	 	Не вкладывайте руки в зону обжатия, если элементы могут начать двигаться. Опасность раздавливания ладони или пальцев
3	 	Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины. Опасность травмирования ноги или ступни.
4	 	Во время работы машины запрещается пребывать посторонним лицам в обозначенных таким образом зонах. Если все-таки необходимо выполнить работу в таких зонах, обязательно поставьте трактор на стояночный тормоз и отсоедините машину от источника питания.
5	 	Опасность получения телесных повреждений от выбрасываемых из под плуга предметов. Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины.

№ П/П	СИМВОЛ	ПАРАМЕТРЫ
6	 	<p>Риск выброса жидкости под высоким давлением. Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины.</p>
7		<p>Опознавательные габаритные знаки</p> <p>Опознавательные габаритные знаки (в версии без боковых кромок отвалов)</p>
8		<p>Наименование производителя</p>
9	 	<p>Модель машины</p>
10		<p>Транспортные захваты</p>

Нумерация в столбце "№ п/п" соответствует обозначению наклеек (РИСУНОК 2.1)




РИСУНОК 2.1 Размещение информационных и предупреждающих наклеек

Описание значений символов (ТАБЛИЦА 2.1)

РАЗДЕЛ

3

**УСТРОЙСТВО И
ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ**


3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАБЛИЦА 3.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель плуга	Ед. изм.	PU-2600	PU-3300
Способ крепления: - трехточечная система навески - фронтальный погрузчик - прочее	-	кат. II-III согл. ISO 730-1 (<i>торсионная</i>) кат. II согл. ISO 730-1 (<i>качающаяся</i>) ŁC-1650 (<i>качающаяся</i>) EURO (<i>евро-сцепка</i>) (<i>качающаяся</i>) EURO-SMS (<i>евро-сцепка</i>) (<i>качающаяся</i>) специальная пластина крепления (<i>качающаяся</i>)	
Ширина в зависимости от рабочего положения (РИСУНОК 3.1) с резиновыми нижними кромками отвалов: - A,B - C с металлическими нижними кромками отвалов: - A,B - C	мм	2 300 (2 500*) 2 600 (2 900*) 2 390 (2 500*) 2 690 (2 900*)	2 700 (2 900*) 3 000 (3 300*) 2 790 (2 900*) 3 090 (3 300*)
Рабочая высота отвалов: минимальная / максимальная	мм		970 / 1040
Количество рабочих положений	-	2 основные (возможность установки промежуточных положений)	
Управление	-	гидравлическое	
Количество гидроцилиндров	шт.		2
Питание	-	система наружной гидравлики трактора (транспортного средства)	
Нижние кромки отвалов	-	подвижные, металлические или резиновые	
Вес готовой к работе машины: - с торсионной трехточечной системой навески кат. II-III ISO 730-1 - с качающейся трехточечной системой навески кат. II ISO 730-1 - со сцепкой EURO-SMS (<i>евро-сцепкой</i>), - со сцепкой ŁC-1650, EURO - со специальной пластиной крепления	кг	660 725 728 738 796	680 745 748 758 816
Вес дополнительного оборудования: - ходовые колеса (2 шт.) - боковые кромки (2 шт.)	кг		40 18
Потребность в мощности	л.с. (кВт)	80÷150 (59÷110)	
Максимальная рабочая скорость	км/час	10 6 (для фронтальных погрузчиков)	
Прочая информация	-	Обслуживающий персонал - один человек	

* – плуг с боковыми кромками отвалов

Уровень шума, который производит машина, не превышает 70 дБ(А)



* – плуг с боковыми кромками отвалов

РИСУНОК 3.1 Ширина в зависимости от рабочего положения ():

А, В- основные рабочие положения; С- промежуточное положение "прямо",
 (1)- размеры для плугов с резиновыми кромками отвалов; (2)- размеры для плугов с
 металлическими кромками отвалов

3.2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО




РИСУНОК 3.2 Общее устройство

(1)- рама гидроцилиндров; (2)- рама отвалов; (3)- система навески; (4)- правый отвал плуга; (5)- левый отвал плуга; (6)- нижние кромки отвалов; (7)- натяжные пружины; (8)- собачки блокирующего механизма; (9)- электрическая система боковых габаритных фонарей; (10)- гидравлическая система; (11)- скользуны; (12)- ходовые колеса (опция); (13)- стояночная опора

Плуг PU-2600/PU-3300 (РИСУНОК 3.2) состоит из рамы отвалов (2), которая соединяется с рамой гидроцилиндров (1) при помощи цапфы. К раме отвалов независимо крепятся правый (4) и левый (5) отвалы. Благодаря пружинам (7) при наезде на препятствие отвалы могут независимо отклоняться вперед и возвращаться в рабочее положение. Каждый отвал оснащается нижней резиновой или металлической

кромкой (6) (в зависимости от комплектации плуга). Плуг навешивается на погрузчик или трактор при помощи соответствующей системы навески (3). Во время работы плуг опирается на два скользуна (11) или ходовые колеса (12), высоту которых можно регулировать. Стояночная опора (13) служит для подпирания плуга в случае отсоединения от трактора. Опционально плуг может оснащаться другими навесными системами, напр., для фронтального погрузчика ŁC-1650 или евро-сцепкой, трехточечная система навески кат. II (качающаяся) (РИСУНОК 4.1)

3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




РИСУНОК 3.3 Устройство гидравлической системы

(1)- гидроцилиндр; (2)- бысторазъемное соединение; (3)- гидропровода; (4)- тройник

Рабочее положение отвалов плуга можно регулировать при помощи двух гидроцилиндров (1), питающихся при помощи проводов (3). Для соединения гидравлической системы плуга с системой наружной гидравлики трактора (транспортного средства) служат гидропровода с быстроразъемными соединениями (2) на концах. Управление гидроцилиндрами плуга осуществляется из кабины трактора при посредстве наружной гидравлики трактора (транспортного средства).

3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




РИСУНОК 3.4 Устройство электрической системы

(1)- боковой габаритный фонарь; (2)- 3-пиновый разъем; (3)- электропровода;
 (4)- присоединительный провод; с- черный цвет; к- красный цвет

Электрическая система (РИСУНОК 3.4) питания боковой габаритной сигнализации плуга состоит из двух габаритных фонарей (1) и пучка электропроводов с 3-пиновым разъемом (2) на конце. Электросистема плуга соединяется с электросистемой трактора (транспортного средства) при помощи присоединительного провода (4). В тракторах Pronar предусмотрен дополнительный разъем на пучке электропроводов,итающих передние фары, к которому можно подсоединять 3-пиновый разъем. Для того, чтобы можно было управлять разъемом из кабины трактора, необходимо установить на панели дополнительный выключатель (*если не установлен на заводе*) и подсоединить к нему соответствующие клеммы электропроводов, входящих в состав пучка,итающего передние фары.

3.5 БЛОКИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Плуги PU-2600/PU-3300 оснащаются блокирующей системой защиты, предохраняющей от поломки при наезде на препятствие (канализационные колодцы, камни и т.п.). В момент наезда на препятствие деблокируется собачка отвала, что позволяет отвалу отклониться вперед и в сочетании с "плавающим" положением системы навески поднять отвал над препятствием. После проезда над препятствием отвалы благодаря пружинам возвращаются на место и блокируются в рабочем положении, если этому не мешает количество убираемого снега.




РИСУНОК 3.5 Устройство блокирующей системы

(1) - собачка; (2) - болт ограничителя; (3) - натяжитель пружины; (4) - пружина собачки; (5) - контргайка;

РАЗДЕЛ

4

**ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

4.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ОПАСНОСТЬ

Перед началом эксплуатации снегоуборочного оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Неосторожная и ненадлежащая эксплуатация и техобслуживание снегоуборочного оборудования, а также несоблюдение требований руководства по эксплуатации могут повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья людей.



Категорически запрещается допускать к работе на машине лиц, не имеющих допуска к работе на тракторе (базовом транспортном средстве), в том числе детей и лиц в нетрезвом состоянии или под воздействием других одурманивающих веществ.

Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может быть опасным для Вас, посторонних лиц и окружения.

Прежде чем начать работу с плугом, необходимо убедиться, что в рабочей зоне не пребывают посторонние лица.

Производитель заявляет, что машина полностью исправна, прошла проверку в соответствии с контрольными процедурами и допущена к эксплуатации. Однако это не освобождает пользователя от проверки машины во время приемки и перед началом эксплуатации. Машина поставляется в полностью собранном виде (за исключением отдельно упакованных элементов электрической системы)

Прежде чем подсоединить трактор, оператор снегоуборочного оборудования должен проверить техническое состояние плуга. Для этого необходимо:

- внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и строго соблюдать изложенные в нем указания, знать устройство и понимать принцип действия машины,
- убедиться в том, что навесная система снегоуборочного оборудования соответствует навесной системе трактора, с которым будет агрегироваться плуг,
- проверить и убедиться в соответствии систем электропитания и гидравлических разъемов,
- проверить состояние лакокрасочного покрытия,
- произвести осмотр отдельных элементов плуга на наличие механических повреждений, возникших, в частности, вследствие неправильной

транспортировки машины (вмятин, пробоев, изгибов или сломанных деталей),

- осмотреть все точки смазки плуга, в случае необходимости смазать машину в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 5 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ",
- проверить техническое состояние гидравлической и электрической систем;
- проверить техническое состояние нижних кромок отвалов,
- проверить техническое состояние элементов навесной системы,

ВНИМАНИЕ



Несоблюдение указаний, изложенных в руководстве по эксплуатации, или ненадлежащее использование снегоуборочного оборудования может стать причиной повреждения машины.

Техническое состояние машины перед началом эксплуатации не может вызывать каких-либо сомнений.

В случае, если после выполнения всех вышеупомянутых операций техническое состояние машины не вызывает сомнений, можно подсоединить ее к трактору, запустить и проверить работу отдельных систем. Для этого необходимо:

- подсоединить машину к трактору или какому-либо другому транспортному средству (см. "ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ"),
- после присоединения гидропроводов и электропроводов необходимо проверить правильность работы отдельных систем, а также проверить системы и серводвигатели с точки зрения герметичности,
- проверить настроочные параметры плуга для каждого рабочего положения,

В случае обнаружения неполадки нужно немедленно выключить привод машины и определить ее причину. Если неполадку невозможно устранить или ее устранение может привести к потери гарантии, просим связаться с продавцом с целью выяснения проблемы.

ВНИМАНИЕ

Перед каждым использованием машины необходимо тщательно проверить ее техническое состояние. В особенности необходимо убедиться в исправности системы навески, гидравлических проводов и их соединений.

4.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В рамках подготовки снегоуборочного оборудования к эксплуатации необходимо произвести проверку отдельных элементов в соответствии с указаниями, приведенными в таблице (4.1).

ТАБЛИЦА 4.1 ГРАФИК ТЕХОСМОТРОВ

ПАРАМЕТРЫ	РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ	СРОКИ ТЕХОСМОТРОВ
Техническое состояние отвалов и нижних кромок отвалов	Оценить визуально и в случае необходимости заменить в соответствии с разделом "КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ"	
Техническое состояние скользунов или ходовых колес (опция)	Оценить техническое состояние, комплектацию и правильность крепления	
Техническое состояние системы навески	Оценить техническое состояние, комплектацию и правильность крепления	
Техническое состояние гидравлической системы	Оценить визуально техническое состояние	
Техническое состояние элементов электрической системы питания боковых габаритных фонарей	Оценить визуально техническое состояние, проверить функционирование	
Момент затягивания главных болтовых соединений	Момент затягивания должен соответствовать таблице (5.7).	Раз в неделю
Смазка	Смазать элементы в соответствии с разделом "СМАЗКА".	В соответствии с таблицей (5.6)

ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать неисправную машину.

4.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ

Снеговой плуг PU-2600/PU-3300 можно подсоединять только к трактору (транспортному средству), отвечающему требованиям, изложенным в таблице 1.1 "ТРЕБОВАНИЯ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТРАКТОРУ (БАЗОВОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ)".

ВНИМАНИЕ



Прежде чем приступить к агрегированию снегоуборочного оборудования, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации трактора (базового транспортного средства).

ОПАСНОСТЬ



Во время агрегирования запрещается пребывать между плугом и трактором (транспортным средством). Лицо, помогающее агрегировать машину, должно находиться за пределами опасной зоны в таком месте, чтобы водитель трактора его все время видел.

Во время подсоединения машины необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ



Плуг, оборудованный системой навески А (РИСУНОК 4.1) разрешается подсоединять только к транспортным средствам, оснащенным системой навески с "плавающим" положением.

Трактор (базовое транспортное средство) не может своей силой тяжести давить на плуг, поскольку это может вывести плуг из строя.




РИСУНОК 4.1 Типы навесных систем

(A)- трехточечная система навески кат. II-III (торсионная); (B)- трехточечная система навески кат. II (качающаяся); (C)- система навески для погрузчика с евросцепкой (качающаяся); (D)- система навески для погрузчика LC-1650 (качающаяся);

(E)- система навески для погрузчика EURO-SMS (качающаяся); (F)- специальная пластина крепления (качающаяся), без крепежных элементов

4.3.1 СОЕДИНЕНИЕ С ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ НАВЕСКИ

Прежде чем навесить плуг на трехточечную систему навески трактора убедитесь в соответствии категории навесной системы трактора и навесной системы снегоуборочного плуга.




РИСУНОК 4.2 Категории трехточечной системы навески в соответствии с ISO 730-1

(A)- система навески кат. II и III (торсионная); (B)- система навески кат. II (качающаяся); (II)- точки навески категории II; (III)- точки навески категории III

При навешивании плуга на трактор нужно соблюдать следующие указания:

- приблизить нижние тяги трехточечной навески трактора к нижним шкворням системы навески плуга, установить нижние тяги на нужной высоте,
- остановить трактор, предохраняя от самопроизвольного передвижения,
- соединить нижние шкворни системы навески с тягами трехточечной системы навески и заблокировать чеками,
- в случае крюковых тягово-сцепных устройств нужно надеть шары на цапфы навесной системы плуга, заблокировать чеками и поднять тяги до момента, пока шары не заблокируются в крюках,

- верхнюю тягу (верхнее тягово-цепное устройство) трактора соединить при помощи шкворня с верхним тягово-цепным устройством плуга и заблокировать чекой,
- в тракторах, в которых нижние тяги оборудованы натяжителями, нужно так отрегулировать стабилизаторы нижних тяг, чтобы плуг не качалась с боку на бок, также рекомендуется, чтобы оба нижние тягово-цепные устройства трактора располагались на одинаковой высоте,
- поднять плуг при помощи трехточечной системы навески трактора,
- поднять стояночную опору.



ОПАСНОСТЬ

Для подсоединения машины к трактору (транспортному средству) разрешается использовать только оригинальные болты и шкворни.

4.3.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ФРОНТАЛЬНОМУ ПОГРУЗЧИКУ




РИСУНОК 4.3 Подсоединение к фронтальному погрузчику

(A), (B), (C)- очередность подсоединения



ВНИМАНИЕ

В ходе работы со снегоуборщиком, навешенным на фронтальный погрузчик, запрещается превышать максимальную рабочую скорость 6 км/час.

Для подсоединения снегоуборочного оборудования к фронтальному погрузчику (РИСУНОК 4.3) необходимо:

- разблокировать быстроразъемный механизм в крепежной рамке погрузчика;
- опустить стрелу-манипулятор и повернуть рамку вниз (A) таким образом, чтобы места крепления на рамке быстрого крепежа оказались ниже места крепления в снегоуборочном оборудовании;
- подъехать погрузчиком к плугу таким образом, чтобы можно было вставить элементы крепления плуга в рамку быстрого крепежа;
- поднять стрелу (B), зацепляя места крепления за крюки плуга, и, управляя стрелой погрузчика, отклонить рамку назад (C), вызывая тем самым блокировку быстроразъемного соединения;
- проверить правильность крепления;
- заблокировать быстроразъемный механизм (зависит от типа погрузчика)
- поднять стояночную опору (РИСУНОК 4.4)

Описанный способ подсоединения носит ориентировочный характер и может отличаться в зависимости от модели фронтального погрузчика. Способ подсоединения рабочих орудий изложен в руководстве по эксплуатации фронтального погрузчика.




РИСУНОК 4.4 Подъем стояночной опоры

(A)- система навески кат. II-III (торсионная); (B)- качающиеся системы навески;
 (1)- опора; (2)- шкворень; (3)- страховочная чека

В плугах с трехточечной системой навески (качающейся) кат. II-III (A) после завершения навешивания плуга на базовое транспортное средство необходимо передвинуть стояночную опору (1) вверх по направляющей (РИСУНОК 4.4) и зафиксировать ее положение при помощи шплинта (2) и страховочной чеки (3).

В плугах с качающейся трехточечной системой навески (напр. с трехточечной системой навески кат. II , для погрузчика ŁC-1650 и EURO-SMS) после завершения навешивания плуга на базовое транспортное средство необходимо извлечь опору, вставленную в нижнее отверстие рамы гидроцилиндров, перевернуть, вставить в верхнее отверстие в раме (РИСУНОК 4.4) и зафиксировать чекой (3).

4.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ




РИСУНОК 4.5 Присоединение гидравлической и электрической систем к трактору

(1)- штекеры бысторазъемных гидросоединений; (2)- присоединительный электропровод; (3)- 3-пиновый разъем;

ОПАСНОСТЬ



Прежде чем подсоединить провода отдельных систем, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации трактора и выполнять рекомендации производителя.

Штекеры гидропроводов (1) управления плугом нужно подсоединить к разъемам одной из секций внешней гидравлики трактора (РИСУНОК 4.5). Гнездо (3) системы питания боковых габаритных фонарей плуга соединить проводом (2) с 3-пиновым разъемом на тракторе. Электропровода должны быть проложены таким образом, чтобы их было невозможно повредить в ходе работы.




РИСУНОК 4.6 Присоединение гидравлической и электрической систем к снегоуборочному плугу

(A)- гидравлическая система для погрузчиков с евро-сцепкой; (B)- гидравлическая система для погрузчика ŁC-1650; (1)- гидросоединение (штекер); (2)- гидросоединение (разъем); (3)- присоединительный электропровод; (4)- 3-пиновый разъем;

ОПАСНОСТЬ

При присоединении гидравлических проводов необходимо обращать внимание на то, чтобы в гидравлической системе трактора (транспортного средства) не было давления.

Штекеры гидропроводов (1), (2) управления плугом (РИСУНОК 4.6) нужно подсоединить к разъемам внешней гидравлики для обслуживания рабочего органа, присоединенного к погрузчику. Плуг, приспособленный для работы с фронтальным погрузчиком ŁC-1650 имеет два гидравлических разъема (1), а для работы с погрузчиками с евро-сцепкой - штекер (1) и разъем (2). Штекер присоединительного провода (3) системы электропитания боковых габаритных фонарей необходимо присоединить к 3-пиновому разъему (4) плуга и трактора. Электропровода должны быть проложены таким образом, чтобы их было невозможно повредить в ходе работы.

ВНИМАНИЕ

В ходе работы необходимо следить за тем, чтобы присоединительные провода не попали в движущиеся элементы плуга или трактора (транспортного средства).

ВНИМАНИЕ

Во время подъема плуга, навешенного на фронтальный погрузчик, необходимо обращать внимание на присоединительный электропровод, присоединенный к трактору, который можно повредить, если слишком высоко поднять стрелу.

4.5 РАБОТА СО СНЕГОВЫМ ПЛУГОМ

4.5.1 УСТАНОВКА КОРПУСА СНЕГОВОГО ПЛУГА




РИСУНОК 4.7 Установка корпуса снегоуборочного плуга

(A)- транспортные средства с трехточечной системой навески; (B)- фронтальные погрузчики (напр. ŁC-1650); (C)- регулировка диапазона копирования в качающихся навесных системах

С целью обеспечения оптимальной эксплуатации необходимо установить корпус снегоуборочного плуга (РИСУНОК 4.7) под углом 90° к плоскости очищаемой поверхности. В

транспортных средствах с трехточечной системой навески (A) это можно сделать путем регулирования верхнего тягово-цепного устройства, а во фронтальных погрузчиках (B) - путем соответствующей установки рамки быстрого крепежа орудия (напр. при помощи датчика положения рабочего органа – если установлен на плуге). Плуг с качающейся системой навески (напр. с трехточечной системой навески кат. II, системой EURO-SMS, для погрузчиков с евро-цепкой и ŁC-1650) необходимо установить так, чтобы при копировании рельефа местности, когда плуг опрется на очищаемую поверхность, диапазон перемещения корпуса плуга относительно системы навески составлял соответственно 1/3 вниз и 2/3 вверх от полного хода (РИСУНОК 4.7, С). В случае работы с плугом с качающейся системой навески транспортное средство (*трехточечная система навески трактора или стрела погрузчика*) должно быть установлено в фиксированном положении - не работать в "плавающем" положении. Во время работы стрела-манипулятор не может оказывать нагрузку на плуг.

4.5.2 РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Плуги PU-2600/PU-3300 с трехточечной системой навески (*торсионной*) кат. II и III имеют блокировку в транспортном положении, чтобы не допустить до перекосов плуга на бока.

Чтобы снять блокировку, необходимо:

- Переместить рукоятку (1) собачки в крайнее наружное положение продолговатого отверстия (РИСУНОК 4.8, В).
- Повернуть рукоятку на 180° палец (2) собачки должен выдвинуться из замка (РИСУНОК 4.8, С).

Переместить рукоятку (2) блокировки в крайнее внутреннее положение продолговатого отверстия, чтобы заблокировать собачку в открытом положении.




РИСУНОК 4.8 Разблокирование транспортного положения

(1)- рукоятка собачки; (2)- палец собачки; (A)- транспортное положение (собачка заблокирована); (B), (C)- очередные этапы; (D)- рабочее положение (собачка разблокирована)

4.5.3 ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СНЕГОВОГО ПЛУГА

Снеговой плуг PU-2600/PU-3300 имеет два основных установленных положения и промежуточные положения. Рабочее положение снегоуборочного оборудования можно изменять при помощи рычага распределителя, управляющего соответствующей секцией наружной гидравлики трактора. В случае, если плуг присоединен к фронтальному погрузчику, изменение рабочего положения осуществляется при помощи рычага управления секцией гидравлики рабочего органа.

ОПАСНОСТЬ

Управление плугом осуществляется только из кабины оператора.

В процессе управления плугом запрещается пребывать посторонним лицам в зоне работы плуга.




РИСУНОК 4.9 Изменение рабочего положения

ВНИМАНИЕ

В случае работы в тяжелых условиях не рекомендуется превышать максимальную рабочую скорость 6 км/час.

Рабочая скорость снегоуборочного оборудования должна выбираться в зависимости от плотности и количества сгребаемого снега, а также от типа очищаемой поверхности. Не рекомендуется работать снегоуборочным оборудованием, подсоединенным к фронтальному погрузчику, в тяжелых условиях, т.е.:

- на неровных поверхностях,
- на незнакомых участках и при наличии препятствий,
- для уборки слежавшегося и обледенелого снега или льда,
- если слой снега толще 30 см.

4.5.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ





РИСУНОК 4.10 Регулирование рабочей высоты в плугах, оснащенных скользунами

(1)- скользун; (2)- направляющая скользуна; (3)- шплинт; (4)- страховочная чека

В плугах PU-2600/PU-3300, оснащенных скользунами (РИСУНОК 4.10), регулирование рабочей высоты осуществляется путем перемещения скользуна (1) вверх или вниз в направляющей (2), для чего необходимо сначала вынуть блокировочный шплинт (3). Положение скользуна в направляющей можно изменять через каждые 10 мм, вставляя шплинт в одно из отверстий в направляющей. Требуемая высота скользунов фиксируется шплинтом (3) и упругой чекой (4). Скользуны правого и левого отвалов должны располагаться на одинаковой высоте. Рекомендуемое расстояние от нижней кромки отвала до очищаемой поверхности - 5 ÷ 10 мм. Регулирование левого и правого скользуна осуществляется аналогичным способом.

В плугах, оснащенных ходовыми колесами, регулирование рабочей высоты осуществляется путем перемещения колеса (1) вверх или вниз в корпусе (2) поворотом рукоятки (3). Рукоятка фиксируется блокадой (4). Требуемая высота колеса

фиксируется положением рукоятки (3) и блокадой (4). Рекомендуется, чтобы оба колеса располагались на одинаковой высоте.




РИСУНОК 4.11 Регулирование рабочей высоты в плугах, оснащенных ходовыми колесами

(1)- колесо; (2)- корпус; (3)- рукоятка; (4)- блокада рукоятки

4.6 ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

При передвижении по дорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться здравым смыслом. В случае работы снегоуборочным плугом необходимо обращать особое внимание на прохожих, которые могут оказаться вблизи работающей машины. Ниже представлены основные правила управления трактором с подсоединенным снегоуборочным плугом.

- Прежде чем тронуться с места, необходимо убедиться, что вблизи трактора и плуга нет людей и посторонних предметов, особенно детей. Следует обеспечить хорошую видимость.
- Убедиться, что плуг подсоединен к трактору (базовому транспортному средству) правильно, а тягово-сцепное устройство правильно заблокировано.
- Запрещается превышать допустимую проектную скорость и скорость, ограниченную правилами дорожного движения. Необходимо выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, состоянием дорожного покрытия и другими условиями.
- При передвижении по дорогам общественного пользования необходимо включать боковую габаритную сигнализацию.
- Во время работы снегоуборочным плугом необходимо включать проблесковый маячок на тракторе.
- Если во время работы плугом или при его перемещении плуг будет заслонять световую сигнализацию базового транспортного средства, необходимо установить дополнительные фары ближнего света.
- Избегайте езды в колее, углублениях, канавах и езды по обочине. Переезд через такого типа препятствия может стать причиной резкого наклона машины и трактора. Опасной является езда по краю канавы или канала по причине риска оползания земли из-под колес плуга или трактора.
- Вовремя снижайте скорость на поворотах, во время езды по неровной местности и на склонах.
- Во время езды по неровной местности с поднятой машиной необходимо соответственно снизить скорость, поскольку возникающие динамические нагрузки могут вызвать повреждение как машины, так и базового транспортного средства.
- Во время передвижения с поднятым плугом необходимо установить его так, чтобы он не ограничивал обзор с позиции оператора.

- На время передвижения с поднятой машиной необходимо надежно зафиксировать систему навески трактора (базового транспортного средства) для предохранения от самопроизвольного оседания и случайного опускания.




РИСУНОК 4.12 Блокирование в транспортном положении

(1)- рукоятка собачки; (2)- палец собачки; (A)- рабочее положение (собачка разблокирована); (B), (C)- очередные этапы; (D)- транспортное положение (собачка заблокирована);

В плугах с трехточечной системой навески (торсионной) кат. II-III на время передвижения с поднятым отвалом необходимо заблокировать систему навески (РИСУНОК 4.12), чтобы не допустить до перекосов плуга на бока. Для этого необходимо:

- переместить рукоятку (1) собачки в крайнее наружное положение продолговатого отверстия (РИСУНОК 4.12, В).

- Повернуть рукоятку на 180° - палец (2) собачки должен вдвинуться в замок (РИСУНОК 4.12, С).
- Переместить рукоятку (2) блокировки в крайнее внутреннее положение продолговатого отверстия, чтобы заблокировать собачку в зацепленном положении.

4.7 ОТСОЕДИНЕНИЕ СНЕГОВОГО ПЛУГА

В плугах с трехточечной системой навески (*торсионной*) кат. II-III перед отсоединением от трактора (транспортного средства) рекомендуется заблокировать систему навески в транспортном положении (РИСУНОК 4.12).




РИСУНОК 4.13 Опускание стояночной опоры

(A)- система навески кат. II-III (*торсионная*); (B)- качающиеся системы навески;
(1)- стояночная опора; (2)- шкворень; (3)- страховочная чека



ОПАСНОСТЬ

Перед отключением гидравлической системы необходимо уменьшить давление в системе.

При отсоединении снегоуборочного оборудования от трактора нужно соблюдать следующую очередность операций:

- в тросионной системе навески (РИСУНОК 4.13, А) - вынуть чеку (3) и шкворень (2), опустить стояночную опору (1), установить на надлежащей высоте, вставить шкворень (2) и заблокировать чекой (3),
- в качающихся системах навески (РИСУНОК 4.13, В) - вынуть опору (1) из верхнего отверстия в раме гидроцилиндров, перевернуть, вставить в нижнее отверстие в раме и заблокировать чекой (3),
- опустить плуг до момента, пока он не ляжет свободно на землю,
- выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз,
- уменьшить остаточное давление в гидравлической системе при помощи рычага управления гидравлическим контуром,
- отсоединить штекеры гидропроводов и электропровод питания боковой габаритной сигнализации,
- штекеры (1) быстроразъемных гидравлических соединений предохранить от загрязнения, помещая их в гнезда (2), разъем (3) электропровода питания боковой габаритной сигнализации закрыть затычкой (РИСУНОК 4.14),
- отсоединить плуг от системы навески трактора (базового транспортного средства),




РИСУНОК 4.14Предохранение штекеров гидро - и электропроводов

(1)- штекеры быстроразъемных соединений; (2)- защитные гнезда; (2)- разъем электропровода

РАЗДЕЛ

5

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

5.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛОКИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Если в ходе эксплуатации плуга окажется, что собачки (1) блокирующей системы (РИСУНОК 5.1) слишком часто деблокируются, то необходимо увеличить натяжение пружины (2) при помощи натяжителей (3). В противном случае необходимо уменьшить натяжение пружин. Натяжение пружин регулируется отдельно для каждой собачки.




РИСУНОК 5.1 Регулировка натяжения пружин собачек

(1) - собачка; (2) - пружина собачки; (3) - натяжитель пружины; (4) - контргайка;

ВНИМАНИЕ



Неотрегулированное натяжение пружин собачек (2) может привести к повреждению снегоуборочного оборудования или транспортного средства (РИСУНОК 5.1)




РИСУНОК 5.2 Регулировка ограничителей собачек

(1) - болт ограничителя; (2) - контргайка;

Для обеспечения правильной блокировки собачек на стержнях необходимо отрегулировать высоту болтов ограничителей. Регулировка ограничителей собачек (РИСУНОК 5.2) состоит в регулировке их положения по отношению к стержням отвалов.

Приступая к регулировке ограничителей собачек, (РИСУНОК 5.2) необходимо:

- ослабить контргайку (2) болта (1),
- отвинчивая или завинчивая болт (1), отрегулировать положение собачки таким образом, чтобы она касалась стержня, но не опиралась на него,
- заблокировать ограничитель (1) контргайкой (2).

Таким же образом отрегулировать ограничитель второй собачки.




РИСУНОК 5.3 Регулировка зазора на стержнях отвалов

(1) - болт ограничителя; (2) - контргайка; (A)- минимальный зазор 0,5 мм

Зазор между стержнем и собачками (РИСУНОК 5.3) регулируется с целью уменьшения явления "отскакивания" собачек. Для того, чтобы отрегулировать зазор между стержнем и собачкой, необходимо:

- отвинтить контргайки (2),
- отвинчивая или завинчивая болты (1) ограничителя, отрегулировать зазор до надлежащей величины (A),

- завинтить контргайки (2),

Таким же образом отрегулировать зазор для второй собачки.

5.2 КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ



ОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступить к контролю и замене нижних кромок отвалов, нужно выключить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания.



ОПАСНОСТЬ

Запрещается производить обслуживание и ремонтные работы под поднятой и незаблокированной машиной.



ВНИМАНИЕ

В случае наезда на посторонние предметы всегда необходимо проверить техническое состояние кромок на наличие возможных повреждений.

Приступая к замене нижних кромок отвалов, необходимо поднять плуг и поставить на стабильные и прочные упоры. Если плуг навешен и поднят на передней трехточечной системе навески, то необходимо дополнительно предохранить его от оседания, выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз.

Резиновая нижняя кромка отвала (РИСУНОК 5.4) состоит из двух сегментов (A, B). Для того, чтобы демонтировать сегменты кромки, нужно отвинтить гайки (3), вынуть болты (1) и снять прижимную планку (2). В резиновых нижних кромках имеются два ряда монтажных отверстий. Для заводского крепления новых нижних кромок используются отверстия в нижнем ряду, а по мере износа можно закрепить кромки за высший ряд, таким образом кромка опустится на 40 мм. Отработанные и поврежденные нижние кромки нужно заменить новыми.





РИСУНОК 5.4 Замена резиновой нижней кромки отвала

(A), (B)- сегмент резиновой нижней кромки; (1)- болты; (2)- гайки; (3)- прижимная планка;

Для того, чтобы демонтировать металлические нижние кромки отвалов (РИСУНОК 5.5), необходимо отвинтить гайки (2), вынуть крепежные болты (1) и снять прижимную планку (3) и нижнюю кромку (C). В случае износа металлических нижних кромок их можно перевернуть и поменять местами, т.е. нижнюю кромку с правого отвала установить на левый отвал и наоборот. Отработанные с двух сторон и поврежденные нижние кромки нужно заменить новыми.

После замены нижних кромок рекомендуется проверить и, в случае необходимости, отрегулировать рабочую высоту (см. 4.5.4 "РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ")

**РИСУНОК 5.5 Замена металлической нижней кромки отвала**

(C)- металлическая нижняя кромка; (1)- болты; (2)- гайки; (3)- прижимная планка;


ТАБЛИЦА 5.1 ТИПЫ НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ В СНЕГОВЫХ ПЛУГАХ PU-2600

Обозначение РИСУНОК 5.4	Наименование / Номер в каталоге	Кол-во [шт.]	
		Отвал правый	Отвал левый
Резиновая нижняя кромка			
A	Резиновый сегмент / 79RPN-17.00.00.01	1	1
B	Резиновый сегмент / 79RPN-17.00.00.01-01	1	1
Металлическая нижняя кромка			
C	Нижняя кромка / 79RPN-21.00.00.02-01	1	1

ТАБЛИЦА 5.2 ТИПЫ НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ В СНЕГОВЫХ ПЛУГАХ PU-3300

Обозначение РИСУНОК 5.4	Наименование / Номер в каталоге	Кол-во [шт.]	
		Отвал правый	Отвал левый
Резиновая нижняя кромка			
A	Резиновый сегмент / 79RPN-17.00.00.01	2	2
Металлическая нижняя кромка			
C	Нижняя кромка / 79RPN-21.00.00.02	1	1

5.3 ЗАМЕНА СКОЛЬЗУНОВ

**РИСУНОК 5.6 Замена скользуна**

(1)-скользун; (2)- ползун; (3)- болт; (4)- гайка;

Отработанные и поврежденные элементы скользунов нужно заменить новыми (РИСУНОК 5.6). Для этого нужно поднять плуг и поставить на стабильные и прочные упоры. Если плуг навешен и поднят на передней трехточечной системе навески, то необходимо дополнительно предохранить его от оседания, выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз. Отвинтить гайку (4), вынуть болт (3), скрепляющий скользун (1) с ползуном (2). Проверить скользун и остальные элементы

на наличие повреждений или чрезмерного износа. Перечень рабочих элементов скользунов и их номера в каталоге представлены в ТАБЛИЦА 5.3

ТАБЛИЦА 5.3 перечень рабочих элементов скользунов

Обозначение РИСУНОК 5.6	Наименование/ Номер в каталоге	Кол-во [шт.]
1	Скользун / 126RPN-05.01.00.00	1
2	Ползун / 79RPN-20.01.00.00	1
3	Болт M16x100-8,8 PN-EN ISO 4014	1
4	Самоконтрящаяся гайка M16 PN-EN ISO 7040	1

5.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В обязанности пользователя, связанные с обслуживанием гидравлической системы, входит:

- проверка герметичности гидроцилиндров и гидравлических соединений;
- проверка технического состояния гидропроводов и быстроразъемных соединений;

ОПАСНОСТЬ



Запрещается самостоятельно выполнять ремонт гидравлической системы. Ремонты гидравлической системы должен выполнять исключительно квалифицированный персонал, прошедший обучение.

ВНИМАНИЕ



Перед началом работы внимательно осмотрите элементы гидравлической системы.

В новой машине в систему закачено гидравлическое масло HL32. Используемое масло по своему составу не классифицируется как опасное вещество, однако длительное воздействие на кожу или глаза может вызывать раздражение. В случае попадания масла на кожу необходимо промыть загрязненный участок кожи водой с мылом. Запрещается использовать органические растворители (бензин, керосин). Загрязненную одежду необходимо снять, чтобы масло не попало на кожу. В случае попадания масла в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. Если

появится раздражение – обратиться к врачу. В нормальных условиях гидравлическое масло не является вредным для дыхательных путей. Опасность появляется только в случае, когда масло сильно распылено (масляный туман), или в случае пожара, в ходе которого могут образоваться токсичные соединения.



ОПАСНОСТЬ

Масло следует тушить при помощи двуокиси углерода (CO_2), пеной или огнетушительным паром. Запрещается использовать для тушения пожара воду!

ТАБЛИЦА 5.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА HL32

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕЛИЧИНА
1	Вязкостная классификация согл. ISO 3448VG	32
2	Кинематическая вязкость при 40°C	$28.8 - 35.2$ $\text{мм}^2/\text{сек}$
3	Качественная классификация согл. ISO 6743/99	HL
4	Качественная классификация согл. DIN 51502	HL
5	Температура воспламенения $^{\circ}\text{C}$	свыше 210
6	Максимальная рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	80

Масло, вытекшее из гидравлической системы, необходимо сразу же собрать и поместить в плотно закрытую, обозначенную емкость. Утилизацию отработанного масла следует доверить специализированной фирме.

Гидравлическая система должна быть герметичной. Места уплотнений необходимо проверять при полностью развинутом гидроцилиндре. В случае обнаружения масла на корпусе гидроцилиндра необходимо проверить характер негерметичности. Допускается небольшое нарушение герметичности с эффектом "запотевания", в случае же утечек "капельного" типа необходимо прекратить эксплуатацию машины до устранения неисправности.



В ходе работы необходимо регулярно контролировать техническое состояние гидравлической системы.



ОПАСНОСТЬ

Перед началом ремонтных работ, связанных с гидравлической системой, необходимо уменьшить в ней остаточное давление масла.



ОПАСНОСТЬ

В ходе обслуживания гидравлической системы необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, т.е. защитную одежду, обувь, перчатки, очки. Избегайте попадания масла на кожу.

В случае обнаружения утечки масла на соединениях гидравлических проводов необходимо затянуть соединение. Если это не поможет устранить неполадку - нужно заменить провод или соединительные элементы новыми. Весь узел также следует заменить новым в случае любого механического повреждения.



ВНИМАНИЕ

Удаление воздуха из гидравлической системы осуществляется автоматически во время работы машины.



Гидравлические провода необходимо заменять новыми через 4 года эксплуатации машины.

5.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Обслуживание электрической системы сводится к периодическому контролю функционирования световой сигнализации (боковых габаритных фонарей). После подсоединения присоединительного электропровода к плагу и трактору (транспортному средству) необходимо проверить работу световой сигнализации. Для замены лампочки (3) габаритного фонаря (1) необходимо вынуть колпак (2) из эластичного корпуса.




РИСУНОК 5.7 Замена лампочек.

(1)- корпус габаритного фонаря; (2)- колпак габаритного фонаря; (3)- лампочка;

ТАБЛИЦА 5.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТОВОЙ ГАБАРИТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ТИП ФАРЫ	ТИП ЛАМПОЧКИ	Кол-во [шт.]
Габаритный фонарь боковой правый 127 023 00 00	R5W, 12V	1
Габаритный фонарь боковой левый 127 022 00 00	R5W, 12V	1

ОПАСНОСТЬ



Запрещается самостоятельно выполнять ремонты системы электропитания, за исключением операций, описанных в разделе "ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ". Ремонты электрической системы должен выполнять исключительно квалифицированный персонал, прошедший обучение.

5.6 СМАЗКА

Смазку машины необходимо осуществлять при помощи ручной или ножной масленки, наполненной густой смазкой. Перед смазкой нужно по мере возможности удалить старую смазку и очистить плуг от других загрязнений. Излишек масла необходимо вытереть сухой тряпочкой. Рекомендуется использовать густую смазку LT-43-PN/C-96134.

ОПАСНОСТЬ



Смазка должна выполняться только тогда, когда плуг опущен и опирается на основание.

Перед началом смазки необходимо выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и поставить трактор на стояночный тормоз.



В ходе эксплуатации машины пользователь обязан соблюдать указания, изложенные в руководстве по смазке, в соответствии с приведенным в нем графиком. Излишек смазочного средства приводит к оседанию на нем дополнительных частиц грязи в точках смазки, поэтому все элементы машины следует содержать в чистоте.

ТАБЛИЦА 5.6 ТОЧКИ СМАЗКИ И ЧАСТОТА СМАЗКИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТ ВО ТОЧЕК СМАЗКИ	ТИП СМАЗОЧНОГО СРЕДСТВА	ЧАСТОТА СМАЗКИ
A	Шкворни отвалов	4	густая смазка	50 часов
B	Шкворень рамы	2		50 часов
C	Собачки	2		50 часов
D	Болт стойки ходового колеса *	2		50 часов
E	Подшипник ходового колеса *	2		10 часов
F	Ось рамы тягово-тормозной трехточечной системы навески *	1		20 часов
G	Проушина поршневого штока	2		50 часов
H	Проушина гидроцилиндра	2		50 часов
I	Передняя плита тягово-тормозной трехточечной системы навески *	2		20 часов
J	Скользящая пластина качающейся системы навески *	2		20 часов

* – если входит в комплектацию машины

Описание обозначений в рубрике «№ п.п.» (ТАБЛИЦА 5.6) соответствует нумерации (РИСУНОК 5.8)




РИСУНОК 5.8 Точки смазки

Точки смазки представлены в таблице 5.6

5.7 ХРАНЕНИЕ

По окончании работы машину необходимо тщательно очистить и промыть струей воды. Во время мытья нельзя направлять сильную струю воды или пара на информационные и предостерегающие наклейки, гидравлические провода. Форсунки напорной или паровой моющей установки должны располагаться не ближе, чем в 30 см. от очищаемой поверхности.

После очистки нужно осмотреть всю машину в целом и проверить техническое состояние отдельных элементов. Отработанные и поврежденные элементы нужно отремонтировать или заменить новыми.

В случае повреждения лакокрасочного покрытия поврежденные участки необходимо очистить от ржавчины и пыли, обезжирить, а затем окрасить грунтовочной краской, а после того, как она высохнет, покровной краской, стараясь, чтобы толщина защитного покрытия была равномерной и однородной по цвету. До момента окраски на поврежденные участки можно нанести тонкий слой смазки или противокоррозионного средства. Рекомендуется хранить машину в закрытых помещениях или под навесом.

В случае, если машина не будет эксплуатироваться длительное время, необходимо обязательно предохранять ее от воздействия атмосферных факторов. Смазку машины производить в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации. В случае длительного простоя нужно обязательно смазать все элементы независимо от срока последней смазки. Перед началом зимнего сезона необходимо также смазать шкворни навесной системы.

Предохранить соединения гидропроводов от загрязнения (см. РИСУНОК 4.14). Отсоединить от плуга присоединительный питающий провод боковых габаритных фонарей и предохранить от воздействия атмосферных факторов.

5.8 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В ходе консервации и ремонтных работ необходимо использовать соответствующие моменты затяжки болтовых соединений, разве что для данного соединения предусмотрены другие параметры затяжки. Рекомендуемые моменты касаются стальных, не смазываемых болтов (ТАБЛИЦА 5.7)

ВНИМАНИЕ



Если требуется замена какого-либо элемента, используйте только оригинальные запчасти или рекомендованные производителем. Несоблюдение данных требований может привести к аварии машины или несчастному случаю, а также повлечь опасные последствия для жизни и здоровья как посторонних людей, так и обслуживающего персонала.

ТАБЛИЦА 5.7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ [мм]	5.8	8.8	10.9
	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ [НМ]		
M6	8	10	15
M8	18	25	36
M10	37	49	72
M12	64	85	125
M14	100	135	200
M16	160	210	310
M20	300	425	610
M24	530	730	1 050
M27	820	1 150	1 650

5.9 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТАБЛИЦА 5.8 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТИП НЕПОЛАДКИ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Невозможно изменить рабочее положение снегоуборочного оборудования	Не присоединена гидравлическая система	Присоединить штекеры быстроразъемных соединений к трактору (базовому транспортному средству)
	Повреждены быстроразъемные соединения	Проверить быстроразъемные соединения, в случае необходимости отремонтировать силами сервиса
	Выключена или неисправная гидравлическая система трактора	Проверить гидросистему трактора (базового транспортного средства)
Плуг сгребает снег неравномерно	Плуг неправильно навешен на транспортное средство	Проверить и отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации
	Неправильное положение скользунов или колес (опция)	Проверить и отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации
	Отработанные или поврежденные нижние кромки отвалов	Проверить, в случае необходимости заменить
	Включена блокировка в транспортном положении	Снять блокаду (см. РИСУНОК 4.8)
Не светятся габаритные фонари	Не подсоединенна электрическая система	Подсоединить систему к трактору (транспортному средству) Включить подачу питания на 3-пиновый разъем на тракторе (транспортном средстве)
	Перегорела лампочка габаритного фонаря	Заменить лампочки
	Повреждена электрическая система снегоуборочного оборудования или трактора (транспортного средства)	Отремонтировать силами сервиса
Слишком частое отсоединение отвалов от блокирующей системы	Неправильно отрегулировано положение собачек блокирующей системы	Проверить и отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации
	Слишком высокая рабочая скорость по отношению к количеству сгребаемого снега	Соответственно уменьшить рабочую скорость

для заметок